

نحوه ی اتصال به فن

سیم قرمز L = ورودی برق شهر

سیم سبز N = نول مشترک ورودی برق شهر و سیم نول فن

سیم زرد M = خروجی موتور که به یکی دیگه از سیم های فن می رود

