

ترموستات دیجیتال مدل HSI T31


در این حالت با فشردن کلید فن به مدت ۵ ثانیه تغییر فصل صورت می گیرد و نمایشگر عبارت Cool (تابستان) و یا Heat (زمستان) نمایش می دهد؛ همچنین خط کوچک در سمت چپ، بین موقعیت بالادر تابستان (علامت خورشید) یا موقعیت پایین در زمستان (علامت برف) جابه جا می شود.

• کالیبراسیون دما

اگر کاربر بخواهد دمای نمایشگر را به دلخواه خود تنظیم کند، این امکان نیز در منوی OFF وجود دارد؛ پس از وارد شدن به منوی OFF با فشردن همزمان هردو کلید Up و Down به مدت ۵ ثانیه وارد منوی کالیبراسیون می شویم و در حالی که نمایشگر عبارت CALI را نمایش میدهد با استفاده از کلیدهای Up و Down می توان دمای نمایشگر را تنظیم نمود و پس از اتمام کار و برداشتن دست کاربر و پس از ۵ ثانیه بصورت خودکار به منوی OFF برمیگردد.

توصیه میشود این کار یکبار پس از نصب توسط تکنیسین مربوطه انجام شود و از انجام آن در موارد غیر لازم اجتناب گردد.

بدیهی است که کلیدهای FAN و Up و Down در منوی ON همان وظیفه اصلی خود یعنی تغییر دور فن و تنظیم Set Point را بر عهده دارند در حالی که در منوی OFF کلید FAN برای تغییر فصل و کلیدهای Up و Down برای کالیبره کردن دما به کار می روند. اتصالات نصب به شکل زیر است:



شرکت مهندسی هماهنگ سامان ایرانیان

تولید کننده سیستم های الکترونیک، ترموستات های دیجیتال، سیستم های ارسال شرایط محیط توسط SMS، سیستم دیجی اسپید (کنترل دور موتور فیش باخ)، دیمر و انواع کنترلر های سیستم های تهویه

www.hamahangco.com

- با ظاهری زیبا و دارای نمایشگر بزرگ
- قابل نصب به صورت روکار
- دارای امکان تغییر فصل در دو حالت Heat/Cool
- قابلیت کالیبراسیون دما
- دارای حالت Auto جهت تغییر خودکار دور فن بر اساس اختلاف دمای محیط و دمای مطلوب
- قابل اتصال به انواع فن کویل، ایر واشر، هواساز، سیستم
- دیجی اسپید، دیمر و...

نحوه کار کرد

در حالت کار عادی، نمایشگر دمای محیط را نمایش می دهد و خط کوچک در سمت چپ نمایشگر که در مقابل لوگوی برف یا خورشید قرار میگیرد، نشان دهنده فصل است.

• تعیین دور فن

با فشردن کلید فن (دومین کلید از سمت راست) دور فن انتخاب می شود و نمایشگر بسته به انتخاب دور فن توسط کاربر یکی از موارد "FAN1"، "FAN2"، "FAN3"، "Auto" را نمایش می دهد.

در حالت Auto دور فن به صورت خودکار و بسته به اختلاف دمای محیط و Set Point تنظیم می شود. در اختلاف مساوی یا بیشتر از ۳ درجه دور فن بیشترین مقدار High می باشد.

در اختلاف ۲ درجه دور فن در حالت Med می باشد.

در اختلاف ۱ درجه دور فن در حالت Low می باشد.

در اختلاف ۰ درجه فن خاموش می شود.

• تنظیم دمای مطلوب (Set Point)

با استفاده از کلیدهای Up و Down دمای مطلوب (Set Point) تنظیم می شود.

• تعیین فصل (Heat/Cool)

برای تغییر فصل با فشردن کلید ON/OFF نمایشگر عبارت OFF را نشان می دهد.